

# 絶縁油中の PCB 含有調査に係わる 試料採取要領

1. 封筒に「採取器具セット、申込書及び返送用の封筒」が入っていることを確認して下さい。採取器具セットにはポリ袋に入れたガラス容器とスポイト、及びビニール手袋が入っています。
2. 試料数が複数の時は試料数分の採取器具が入っていますので、対象の絶縁油毎に使い分けて下さい。
3. 同封の申込書に機器のメーカー名、形式、製造年月日及び製造番号を記入し、機器の種類に○印を記入して下さい。
4. 先ずはビニール手袋をして機器の上蓋を開け、スポイトでオイルを採取し、ガラス容器の指定線まで入れて下さい。  
注) スポイトは1つの絶縁油に1つ使用し、重複使用はしないで下さい。
5. ガラス容器の蓋をしっかりと閉め、同封のチャック付ポリ袋に入れます。
6. 使用後のスポイトはポリ袋に入れ、機器に貼り付けて保管して下さい。  
(0.5 mg/kgを超えて検出された場合、機器を処分する際に PCB 廃棄物として一緒に処分されます。)
7. 返送用封筒(弊社宛名シールと切手が貼ってある封筒)に試料が入ったガラス容器と申込書を入れて御返送下さい。
8. 試料数が複数の時は、1からの通し番号を付けたガラス容器をお送りしますので、申込書の番号に合わせて必要事項をご記入下さい。
9. 御依頼を受けました絶縁油に PCB が 0.5mg/kg を超えて含まれていた場合には、法律により試験用試料の残りも絶縁油と共に保管する必要がありますので、ご返却させていただきます。

※ ご不明な点は下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

## 【問い合わせ先】

株式会社環境技研  
担当：技術 3 課

〒370-3511 群馬県高崎市金古町 1709-1  
TEL:027-272-5111 FAX:027-372-5001  
E-mail: info@get-c.co.jp